



PERFEKT  
RENOVERING

# Skyddslack



## ÄNDAMÅL

Skyddar horisontella ytor (arbetsbänkar, möbler), som är behandlade med V33 Renoveringsfärger.

## LACKEN SOM SKYDDAR DIN OMMÅLADE ARBETSBÄNK



0.5L

- Skydd mot repor på bänkskivor
- Extremt tålig mot fläckar och fett

## FÄRGKARTA

Clear  
SATIN 35



PERFEKT  
RENOVERING

# Skyddslack

500ml = +/- 2,5m<sup>2</sup>  
MED 2 STRYKNINGAR

4 h

Andra appliceringen

Vatten

Rengöring av verktyg

24 h

Färdig för bruk

## VERKTYG:



Pensel med syntetisk borst



Lackroller

## FÖRBEREDELSE

Perfekt Renovering-skyddslack är en nödvändig produkt för att förstärka horisontella ytor, som är målade med V33 Renoveringsfärg. För applicering av skyddslacket, låt färgen torka till bruksfärdig (24h).

## APPLICERING

Använd produkten mellan +12 och +25°C grader, undvik drag.

1. Töm tillsatsämnet (finns i förpackningen under locket) innehåll ner i lacken. Blanda väl med rörsticken längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig med lacken och lacken är jämn.
2. Applicera lacken jämnt i två omgångar (applicering av andra omgången efter 4 timmar). Applicera korsvis för bästa resultat och snygg finish. Maximal vidhäftning och hårdhet uppnås efter 20 dagar från applicering. Använd ytan med försiktighet under första 20 dygnen med att undvika mekanisk påfrestning, slitage, nersmutsning och rengöring.

### V33 TIPS

- Den skyddade ytan kan enkelt rengöras med hemmets allmänna rengöringsmedel. Glansgraden kan variera med +/- 10 enheter.

### ETT PERFEKT OCH HÅLLBART RESULTAT

Perfekt Renovering-färg är speciellt utformad för att varaktigt förnya ytor och material som utsätts för hög belastning och slitage. Tack vare en kombination av speciella polymerer och tillsatsämnet, ger det en kraftig prestandaökning och resultatet blir mycket högkvalitativt för att tåla vardagligt bruk inomhus.

### FÖRSTÄRKT SKYDD

Perfekt Renovering-skyddslack ger ett långvarigt skydd av arbetsbänkar. Som en rustning skyddar filmen hållbart mot dagliga angrepp.